





SECUMAX 145





SECUMAX 145 NO. 145001



SECUMAX 145 MDP NO. 145007, MDP



PDF DOWNLOAD
Manual incl.
further languages



D HANDHABUNG SICHERHEITSMESSER

Handhabung: Nutzen Sie die Spitze Messernase zum Einstechen ins Schneidmaterial, z. B. Karton (1-lagig) oder Folie, danach können Sie schneiden (Abb. 1 + 2). Kartons öffnen Sie am besten, indem Sie das SECUMAX 145 beim Schneiden leicht schräg halten (Abb. 3). Die flachen Ecken oben am Klingenkopf verwenden Sie als Einstechhilfe ins Karton-Klebeband (Abb. 4). **Reinigung:** Je nach Art der Verschmutzung Druckluft, Wasser, Alkohol oder Aceton verwenden. Messer trocknen. Keine Reinigungsmittel auf saurer oder alkalischer Basis oder mit Aktivchloranteil einsetzen.

GB SAFETY KNIFE HANDLING

Handling: Use the pointed nose of the knife for piercing the material to be cut, e.g. single layer cardboard or film. You can then cut (fig. 1 + 2). The best way to open cardboard boxes is to hold the SECUMAX 145 at an angle (fig. 3). The flat edges on the top of the blade head are for piercing into cardboard adhesive tape (fig. 4). **Cleaning:** Use compressed air, water, alcohol or acetone depending on the type of dirt. Dry the blade. Do not use acid or alkaline-based cleaning agents or those containing active chlorine.

F UTILISATION COUTEAU DE SÉCURITÉ

Usage : Percez la matière à couper avec la pointe du couteau – cartons à une cannelure, films par ex. (repr. 1 + 2), afin d'amorcer la coupe. Tenez le SECUMAX 145 légèrement incliné pour ouvrir facilement les cartons (repr. 3). Utilisez les angles aplatis sur la partie supérieure de la tête de lame pour fendre les bandes adhésives sur les cartons (repr. 4). **Nettoyage :** Selon le type de salissure, utiliser de l'air comprimé, de l'eau, de l'alcool ou de l'acétone. Sécher le couteau. Ne pas utiliser de produits de nettoyage à base acide ou alcaline ou contenant du chlore actif.

E MANEJO CUCHILLO DE SEGURIDAD

Manejo: Use la punta del cuchillo para penetrar en el material a ser cortado, p. ej. cartón (hasta 1 capas) o film, y después proceda a cortar (ver ilustr. 1 + 2). Para abrir cajas de cartón, lo mas conveniente es mantener el SECUMAX 145 en una posición oblicua (ver ilustr. 3). Usted utiliza las esquinas planas en la parte superior del cabezal de la hoja como ayuda para perforar el cartón/la cinta adhesiva (ver ilustr. 4). **Limpeza:** En función del tipo de suciedad limpiar con aire comprimido, agua, alcohol o acetona. Secar el cuchillo. Colocar la hoja.No usar ningún detergente con base ácida o álcali o con contenido de cloro activo.

NL GEBRUIK VEILIGHEIDSMES

Gebruik: Gebruik de spitse punt van het mes om in het snijmateriaal te steken, bijv. karton (tot 1 laag) of folie alvorens te snijden (zie afb. 1 + 2). Kartons maakt u het beste open door de SECUMAX 145 schuin te houden (zie afb. 3). De platte hoeken bovenaan de meskop gebruikt u als hulp om in de tape van de doos te steken (zie afb. 4). **Schoonmaken:** Gebruik afhankelijk van het soort vuil perslucht, water, alcohol of aceton. Droog het mes. Gebruik geen zure of alkalische schoonmaakmiddelen of middelen met een actief chlooraandeel.

I MANEGGIO DEL COLTELLO DI SICUREZZA

Utilizzo: Usare la punta del coltello per incidere nel materiale da tagliare, ad esempio cartone (fino a 1 strato) o pellicole e successivamente è possibile effettuare il taglio (fig. 1 + 2). Il cartone si taglia più facilmente tenendo SECUMAX 145 inclinato (fig. 3). Gli angoli piatti in alto sulla testa della lama vengono usati come ausilio per penetrare il nastro adesivo per cartoni (fig. 4). **Pulizia:** Utilizzare aria compressa, acqua, alcol o acetone a seconda del tipo di sporcizia. Asciugare il coltello. Non utilizzare detergenti acidi, alcalini o contenenti cloro attivo.

TR KULLANIM GÜVENLİ BİÇAKLAR

Kullanım: Sivri bıçak ucuyla kesilecek malzemeye,örn. karton (1 kata kadar) veya folyoya delik açın, daha sonra kesebilirsiniz (bkz. resim 1 + 2). Kartonları en iyi şekilde SECUMAX 145 bıçağını eşik tutarak kesebilirsiniz (bkz. resim 3). Üst bıçak başındaki düz köşeleri, kartın yapıştırma bandını delme yardımı olarak kullanabilirsiniz (bkz. resim 4). **Temizlik:** Kirin türüne bağlı olarak basınçlı hava, su, alkol veya aseton kullanın. Bıçağı kurutun, Asit veya alkali bazda ya da aktif klor içeren temizli maddesi kullanmayın.

PL UŻYTKOWANIE NOŻA BEZPIECZNEGO

Obchodzenie się: Prosimy użyć końcówki noża do nakłuwania w materiał przeznaczony do cięcia, np. karton (do 1 warstw) lub folii, a następnie mogą Państwo ciąć (Fot. 1 + 2). Kartony otworzą Państwo najlepiej, wtedy, gdy będą trzymać skośnie SECUMAX 145 (Fot. 3). Płaskie nóżniki u góry na głowicy ostrza prosimy użyć jako narzędzie do nakłuwania taśmy klejącej na kartonie (Fot. 4). **Czyszczenie:** W zależności od rodzaju zabrudzenia użyć sprężonego powietrza, wody, alkoholu lub acetonu. Wyszuszyć nóż. Nie stosować środków czyszczących na bazie kwasów lub zasad ani zawierających aktywny chlor.



D SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

- Allgemeine Anwendungshinweise:** Bitte nutzen Sie das Produkt nur für die beschriebenen Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs.
- Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren:** Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten.
- Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge!** Zur Verringerung der Verletzungsgefahr halten Sie Ihre den Schneiduntergrund fixierende und stabilisierende Hand so, dass beim Abrutschen des Messers weder diese Hand noch andere Körperteile gefährdet sind. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. ACHTUNG, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch! Sobald die Klinge nicht mehr scharf ist, entsorgen Sie das Einwegmesser über Ihren Restmüll.
- Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs:** Bewahren Sie das Produkt stets an einem sicheren Ort auf.
- Pflegehinweise:** Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Achtung: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!**

GB SAFETY ADVICE

To ensure that you use your new MARTOR knife safely and most effectively, please read and note the following user-instructions. Please keep the written guide in a safe place so that you can access it at any time.

- Usage advice:** Please use the product carefully for described work only and not for any purposes other than those that are intended. Please take the correct handling and the proper use of the cutting tool into account in this regard.
- Special application instructions to avoid the danger of injuries:** Only use cutting tools that are in perfect condition and have sharp, clean and undamaged blades. Employ the utmost care when handling the knives. **CAUTION: The blade is sharp and can result in serious and deep cuts. Therefore, never reach into the blade!** To reduce the danger of injuries, hold the hand that is being used to restrain and stabilise the cutting base in such a manner that the restraining hand or even other body parts are not endangered in the event that the knife slips. Do not modify this product in any way. Modifications of any kind may impair product safety. **CAUTION: The risk of injury caused by manipulation of this product is extremely high. When both cutting edges are no longer sharp, dispose of the knife as general waste.**
- Non-use of the knife:** Store the knife in a secure place.
- Care instructions:** Always keep the knife clean and do not expose it to unnecessary humidity to safeguard a long service life.

CAUTION: No liability will be assumed for consequential losses. Subject to technical changes and errors! This knife does not belong in the hands of children!

F INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

- Instructions générales d'utilisation :** Utilisez toujours le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer.
- Instructions particulières pour éviter les risques de blessures :** Utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le manipulation du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. **Attention, la lame est**

tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Afin de réduire le risque de blessure. Maintenez la main stabilisant et bloquant le support de coupe de manière qu'en cas de dérapage celle-ci ou d'autres parties du corps ne soit pas mises en danger. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé ! Dès que la lame est usée, éliminez le couteau avec vos déchets courants.

- Couteau non utilisé :** Conservez le couteau en lieu sûr.
- Instructions d'entretien :** Afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de l'humidité.
- ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !**

E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para asegurarse de que usa su nuevo cuchillo MARTOR de la manera más segura y efectiva, por favor lea y tome en cuenta las siguientes instrucciones.

- Instrucciones generales:** Por favor, utilice el producto cuidadosamente solo para tareas de corte para las que ha sido creado. Tenga en cuenta la manipulación correcta y el uso adecuado de los cuchillos.
- Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de heridas:** Use solamente cuchillos que estén en perfectas condiciones y con hojas afiladas, limpias y sin daños. Sea sumamente cuidadoso cuando utilice los cuchillos. **Precaución: La hoja es afilada y puede producir cortes serios y profundos. Por lo tanto, nunca manipule la hoja.** Para reducir el peligro de heridas, utilice la otra mano para fijar y estabilizar la base de corte de tal manera que ni la mano ni otras partes del cuerpo estén en peligro en el caso de que el cuchillo se resbalara. Cualquier modificación o manipulación de los productos están prohibidas ya que alteran la seguridad de los mismos. ¡ATENCIÓN, aquí el peligro de sufrir lesiones es especialmente alto! Una vez que la hoja se haya desafilado, elimine el cuchillo descartable junto con su basura no reciclable.
- Si no se utiliza:** Guarde el cuchillo en un lugar seguro.
- Instrucciones de mantenimiento:** Siempre mantenga el cuchillo limpio y no lo exponga a la humedad para proporcionarle una larga vida de servicio.

PRECAUCIÓN: No aceptaremos ninguna responsabilidad por daños debidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el cuchillo fuera del alcance de los niños!

NL VEILIGHEIDSIJNSTRUCTIE

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en bewaar deze zodat u uw MARTOR mes altijd veilig en optimaal kunt gebruiken.

- Algemene gebruiksaanwijzing:** Gebruik het produkt uitsluitend en zorgvuldig voor snij-werkzaamheden en niet voor onjuiste toepassingen. Let hierbij op de correcte handhaving en de juiste toepassing van het mes.
- Bijzondere gebruiksaanwijzing ter voorkoming van verwondingen:** Gebruik uitsluitend onberispelijke messen met scherpe, schone en onbeschadigde mesjes. Neem bij het gebruik de grootste voorzichtigheid in acht. **LET OP: het mesje is scherp en kan ernstige en diepe snijwonden veroorzaken. Pak daarom nooit het mesje vast!** Houdt bij het snijden uw hand zo dat bij eventuele uitschieten van het mes de hand en andere lichaamsdelen geen gevaar lopen. Veranderingen of manipulatie van het produkt zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van het produkt beïnvloeden. LET OP, in een dergelijke geval is er grote kans op verwondingen! Zoudra het mesje niet meer scherp is, gooit u het wegwerpmesje bij uw huishoudelijk afval.
- Overig gebruik van het mes:** Bewaar het mes op een veilige plaats.
- Onderhoud:** Houdt het mes altijd schoon en droog teneinde een lange levensduur te bevorderen.

LET OP: MARTOR is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. Technische veranderingen en afwijkingen voorbehouden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Vogliate leggere le istruzioni e conservarle sempre accuratamente per poter usare il vostro nuovo coltello MARTOR in modo sicuro e ottimale.

1. Avvertenze generali per l'uso: Vogliate utilizzare il prodotto soltanto per lavori di taglio, sempre con cura e non per uno scopo diverso da quello previsto. Riguardo a ciò, fate ATTENZIONE a maneggiare correttamente il coltello e a impiegarlo nel giusto modo.

2. Avvertenze particolari per l'uso per ovviare pericoli di ferirsi: Utilizzate soltanto coltelli perfetti con lama affilata, pulita e non danneggiata. Quando maneggiate il coltello adottate sempre la massima prudenza. **ATTENZIONE, la lama è affilata e può causare ferite da taglio notevoli e profonde. Per questa ragione, non afferrate mai la lama!** Per ridurre il rischio di ferirsi, tenete la vostra mano che fissa e stabilizza il supporto da tagliare in modo tale che, se il coltello scivola, non rappresenti un pericolo per la mano fissante e neanche per altre parti del corpo. Non sono permesse modifiche o manipolazioni del prodotto, perché queste pregiudicano la sicurezza del prodotto stesso. ATTENZIONE, qui si ha un rischio di ferirsi particolarmente elevato! Non appena la lama non è più affilata potete smaltire la lama monouso assieme ai rifiuti urbani non riciclabili.

3. Mancato uso del coltello: Custodite il coltello in un luogo sicuro.

4. Avvertenze per il trattamento: Tenete il coltello sempre pulito e non esponetelo inutilmente all'umidità per garantire una lunga durata di vita.

ATTENZIONE: Non viene assunta nessuna responsabilità per danni conseguenti. Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori! Questo coltello non deve finire nelle mani di bambini!

GÜVENLİK UYARISI

MARTOR bıçağınıza güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak için, aşağıdaki kullanım talimatlarını iyice okuyunuz. Yazılı talimatları gereksinim duyduğunuzda ulaşabilmeniz için güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

1. Genel Uygulama Talimatları: Ürünü sadece kesim işlemleri için kullanınız, başka herhangi bir amaçla kullanmayınız. Ürünü belirtildiği şekilde ve amaçla kullanınız.

2. Yaralanmalara Önemek İçin Özel Uygulama Talimatları: Bıçakları mükemmel durumdayken ve kesici uçları keskin, temiz ve hasarsızken kullanınız. Kesim işlemine üst düzeyde dikkatle özen gösteriniz. **Dikkat: Kesici uç çok keskindir, ciddi ve derin yaralanmalara neden olabilir. Bu yüzden kesici uçla asla temas etmeyiniz.** Yaralanma tehlikesini azaltmak için, kesilecek yüzeyi tutan elinizi, bıçak ucu geri bıçak gövdesine giren elinize ya da vücudunuzun başka bir yerine tehlike oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz. Ürün üzerinde değişiklik ya da modifikasyon kesinlikle yapılmamalıdır. Bu, ürün güvenliği açısından sakıncalıdır. Uyarı: Yüksek düzeyde yaralanma tehlikesi söz konusudur! Bıçak körelidiğinde tek kullanımlık bıçağı artık atıklarınız üzerinden tasfiye edin.

3. Kullanılmayan Bıçaklar: Bıçakları güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

4. Bulundurma Talimatları: Bıçakları, uzun ve güvenli bir kullanım ömrü için temiz tutunuz ve rutubete maruz bırakmayınız.

ÖNEMLİ: Olabilecek kayıplara karşı herhangi bir yükümlülük söz konusu değildir. Teknik değişiklik ya da yanlışlık konusunda, Çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurunuz.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania noży MARTOR należy przeczytać poniższe wskazówki i ich przestrzegać. Prosimy również o zachowanie tego dokumentu.

1. Wskazówki ogólne dotyczące zastosowania: Produkt należy stosować wyłącznie do prac związanych z cięciem, z zachowaniem ostrożności i zgodnie z przeznaczeniem. Należy zwrócić uwagę na prawidłową obsługę i właściwe zastosowanie noża.

2. Wskazówki specjalne dotyczące zastosowania w celu zapobiegania urazom: Należy używać tylko technicznie sprawne noże z ostrym, czystym i nieuszkodzonym ostrzem z zachowaniem szczególnej ostrożności. **Uwaga: ostra jest ostra i może być przyczyną niebezpiecznych i głębokich ran ciętych. Z tego powodu nigdy nie należy chwycić ostrza!** W celu zredukowania ryzyka urazu należy trzymać rękę przytrzymującą i stabilizującą przecinany materiał tak aby w przypadku obsunięcia się noża ręka ta i inne części ciała nie były zagrożone. Zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek zmian technicznych lub manipulacji przy produkcie gdyż obniżają one jego bezpieczeństwo. Uwaga: w takim przypadku istnieje szczególnie wysokie ryzyko urazu. Jak tylko ostra się stępi, prosimy noż jednorazowego użytku poddać utylizacji.

3. Przechowywanie noża ostrego: Nóż należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

4. Wskazówki pielęgnacyjne: W celu zapewnienia długiej żywotności nóż należy regularnie czyścić i chronić przed wilgocią. Chronić przed dziećmi!

UWAGA: Nie przejmujemy odpowiedzialności za ewentualne szkody. Należy zapewnić aby nóż ten nie trafił w ręce dziecka.

BIZTONSÁGI AJÁNLÁS

Kérjük, olvassa el gondosan ezt az útmutatót, és tartsa el-érhető helyen annak érdekében, hogy a MARTOR kések biztonságos és a lehető legnagyobb hatékonysággal használ-
hassák.

1. Általános használati útmutató: Kérjük használja a terméket óvatosan és csak azokra a végási műveletekre, amelyekre alkalmaszató. Kérjük fordítson kellő figyelmet a helyes használatra és a megfelelő kezelésre.

2. Különleges használati utasítások a sérülésveszély elkerülésehez: Csak jó állapotban lévő késeket használjon és figyeljen arra, hogy a pengék épek, tiszták és élések legyenek. A késeket mindig teljes odafigyeléssel használja. **Figyelem: A pengék nagyon élések és mély vágási sérüléseket okozhatnak!** Vigyázzon, hogy soha ne érintse a penge élét! A bal-esetveszély csökkentése érdekében a vágandó anyagot, tárgyat tartó kezét és más testrészeit is tartsa távol a kés élétől, nehogy az esetlegesen kicsúszó penge sérülést okozzon. A termék bármilyen átalakítása vagy manipulálása tilos, mivel ezek a termék biztonságos működését befolyásolhatják. Figyelem: Ebben az esetben rendkívül megnő a balesetveszély! Amint a penge életlené válik, dobja ki az egyszer használatos kést a házi szemétké.

4. Használaton kívüli helyzet: Tárolja a kést biztonságos helyen.

4. Karbantartás: Tartsa a kést mindig tisztán és óvja a párasodástól, hogy a hosszú élettartam biztosítható legyen.

FIGYELEM: Az esetleges technikai átalakítások vagy hibás használat miatt bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk! A kést tartsa távol a gyermekektől!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění. Prosim pročtete si tyto uživatelské instrukce pro správné a bezpečné používání Vašeho nového nože MARTOR. Tisťené instrukce uchovejte na bezpečném, dobře přístupném místě.

1. Všeobecné instrukce pro používání: Výrobek používejte s opatrností a výhradně pro řezání, nikdy ne pro jiné účely. S nožem manipulujte vždy správně a výhradně k zamýšlenému účelu.

2. Speciální instrukce pro zamezení rizik úrazů: Používejte vždy nože, které jsou v perfektním stavu a mají ostré, čisté a nepoškozené čepele. Při manipulaci s nožem buďte maximálně pozorní.

UPOZORNĚNÍ: Čepel je ostrá a může způsobit vážné, hluboké poření. **Nedotýkejte se ostrí čepele!** Pro snížení nebezpečí zranění držte ruku, která drží a zajišťuje řezaný materiál takovým způsobem, aby ruka (nebo i jiná část těla) nebyla v případě sklouznutí nože ohrožena. Žádné úpravy ani změny výrobku nejsou povolené, měly by vliv na bezpečnost. **UPOZORNĚNÍ:** Velké riziko zranění! Jakmile čepel už není ostrá, nůž na jedno použití zlikvidujte do odpadu.

3. Nepoužívejte - li nůž: Nůž skladujte na bezpečném místě.

4. Instrukce k údržbě: Pro delší životnost udržujte nůž vždy čistý a nevystavujte jej zbytečné vlhkosti.

Upozornění: Neneseme žádnou odpovědnost za následné škody zapříčiněné technickými změnami a chybami používání. Tento nůž nepatří do rukou dětí!

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs anvisningarna och förvara dem alltid så att du kan använda ditt nya skärverktyg från MARTOR på ett säkert och optimalt sätt.

1. Allmänna anvisningar vid användning: Använd endast produkten för de beskrivna skärbetena, alltid försiktigt och inte för ett icke-avsett syfte. Var uppmärksam på korrekt hantering och användning av skärverktyget.

2. Speciella anvisningar för att undvika skador: Använd endast felfria skärverktyg med ett vasst, rent och oskadat blad. **Var alltid mycket försiktig när du hanterar produkten. Var UPPMÄRKSAM på att bladet är vasst och kan orsaka allvarliga och djupa skärår. Rör därför aldrig bladet!** För att minska risken för skador ska du hålla handen på och stabilisera skärytan på ett sådant sätt att varken handen eller andra delar av

kroppen utsätts för risk om kniven glider. Ändring eller modifiering av produkten är inte tillåtet eftersom detta kan även-tyra produktsäkerheten. VAR FÖRSIKTIG, risken för skador är mycket stor! Så snart bladet inte längre är vasst ska du kasta engångskniven i restavfallet.

3. När skärverktyget inte används: Förvara alltid produkten på en säker plats.

4. Rengöringsanvisningar: Håll alltid skärverktyget rent och utsätt det inte för onödigt fukt för att säkerställa en lång livslängd.

FARA: Vi tar inget ansvar för följdskador. Förbehåll för tekniska ändringar och fel! Denna produkt ska hållas utom räckhåll för barn!

TURVAOHJEET

Lue ohjeet ja säilytä niitä aina varmassa paikassa uuden MARTOR-leikkuutyökalusi turvallisen ja optimaalisen käytön takaa-miseksi.

1. Yleiset käyttöä koskevat ohjeet: Käytä tuotetta vain kuvattuuihin leikkuutöihin, aina varoen, eikä tavalla, johon sitä ei ole tarkoitettu. Varmista leikkuutyökalun asianmukainen käsittely ja oikea käyttö.

2. Erityisiä käyttöä koskevia ohjeita loukkaantumisvaarojen välttämiseksi: Käytä ainoastaan moitteettomassa kunnossa olevia leikkuutyökaluja, joissa on terävä, puhdas ja vahingoit-tumaton terä. Noudata aina suurta varovaisuutta tuotetta käsitellessäsi. **HUOMIO, terä on terävä ja voi aiheuttaa huomat-tavia ja syviä villothaavoja. Älä siis milloinkaan kosketa terää!** Jotta loukkaantumisvaara olisi mahdollisimman pieni, pidä leikkaus-
alustasta kiinni pitävä ja sitä vakauttava kätesi sellaisessa asennossa, että käsi tai muut kehon osat eivät ole vaarassa terän lipsahtaessa. Tuotteen muuttaminen tai manipulointi ei ole sallittua, koska seurauksena olisi tuoteturvalli-suuden heikkeneminen. HUOMIO, tähän liittyy erityisen suuri loukkaantumisvaara! Kun terä ei ole enää terävä, hävitä ker-täkäyttöveitit sekajätteenä.

3. Kun leikkuutyökalua ei käytetä: Säilytä tuotetta aina var-massa paikassa.

4. Hoito-ohjeet: Pidä leikkuutyökalu aina puhtaana äläkä al-tista sitä tarpeettomasti kosteudelle pitkän käyttöiän takaa-miseksi.

HUOMIO: Emme vastaa mahdollisista vällillisistä vahingoista. Oikeus teknisiin muutoksiin sekä mahdollisiin virheisiin pidä-tetään! Tuote ei kuulu lasten käsiin!

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les instruksjonene og oppbevar dem alltid slik at du kan bruke det nye MARTOR-skjæreverktøyet på en trygg og optimal måte.

1. Generelle bruksinstruksjoner: Bruk produktet kun til skjæ-rearbeidet som er beskrevet her. Vær alltid forsiktig og bruk ikke produktet på en måte som ikke er beregnet til formålet. Pass derfor på at du håndterer og bruker skjæreverktøyet på en riktig måte.

2. Spesielle instruksjoner for bruk for å unngå fare for person-skader: Bruk kun feilfrie skjæreverktøy med et skarpt, rent og uskadet blad. Vær alltid ekstremt forsiktig når du håndterer produktet. **OBST bladet er skarpt og kan forårsake betydelige og dype kutt. Grip derfor aldri i bladet!** For å redusere risiko-en for skade, hold hånden din som holder fast og stabiliserer skjæreflatten på en slik måte at verken denne hånden eller andre deler av kroppen din er i fare hvis kniven sklir unna. Endringer eller manipulasjoner av produktet er ikke tillatt, da dette vil sette produktsikkerheten i fare. **OBST!** her er risikoen for personskader spesielt høy! Når bladet ikke lenger er skarpt, kan engangskniven avfallsbehandles som vanlig avfall.

3. Når skjæreverktøyet ikke er i bruk: Oppbevar alltid produk-tet på et trygt sted.

4. Pleieanvisninger: Hold alltid skjæreverktøyet rent og ikke utsatt det for unødvendig fuktighet for å sikre en lang levetid. **OBST! Vi påtar oss ikke noe ansvar for følgeskader. Det tas forbehold om tekniske endringer og feil! Hold produktet utill-gjengelig for barn!**

SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs vejledningen og opbevar den sikkert, så du kan anvende dit nye MARTOR-skæreværktøj sikkert og optimalt.

1. Generelle anvisninger vedrørende brugen: Anvend kun produk-tet til det beskrevne skærearbejde og altid omhyggeligt og kun til det tilsigtede formål. Sørg for korrekt håndtering og korrekt brug af skæreværktøjet.

2. Særlige anvisninger til forebyggelse af risici for kvæstelser: Anvend kun skæreværktøjer i perfekt stand med et skarpt, rent og ubeskadiget blad. Vær altid yderst forsigtig, når du håndterer produktet. **OBST: Bladet er skarpt og kan forårsage alvorlige og dybe snitsår. Tag derfor aldrig fat om bladet!** For at mindske risikoen for skader skal du holde hånden og stabi-lisere skærefladen på en sådan måde, at hverken denne hånd eller andre dele af kroppen er i fare, hvis bladet glider. Æn-dringer eller manipulationer af produktet er ikke tilladt, da det-te ville forringe produktsikkerheden. **OBST:** Her er risikoen for kvæstelser særligt høj! Så snart bladet ikke længere er skarpt, skal du smide engangskniven ud med husholdningsaffaldet.

3. Når skæreværktøjet ikke anvendes: Opbevar altid produk-tet på et sikkert sted.

4. Vedligeholdelsesanvisninger: For at sikre en lang levetid skal skæreværktøjet altid holdes rent, og det må ikke udsæt-tes for fugt i et unødigt omfang.

OBST: Vi påtager os intet ansvar for følgeskader. Med forbehold for tekniske ændringer og fejl! Dette produkt skal holdes på afstand af børn!

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Por favor, leia as instruções e mantenha-as sempre bem, para que você possa usar sua nova ferramenta de corte MARTOR de maneira segura e otimizada.

1. Instruções gerais de uso: Por favor, use este Produto apenas para trabalhos de corte, sempre com cuidado e não de maneira inadequada. Preste atenção ao manuseio correto e ao uso correto da ferramenta de corte.

2. Instruções especiais de utilização para evitar o risco de ferimentos: utilize apenas ferramentas de corte em perfeitas condições, com lâmina afiada, limpa e intacta. Manuseie o produto sempre com o máximo cuidado. ATENÇÃO, a lâmina é afiada e pode provocar cortes graves e profundos. Portan-to, nunca toque na lâmina! Para reduzir o risco de ferimen-tos, posicione a sua mão que está fixando e estabilizando a superfície de corte de forma que nem ela nem outras partes do corpo fiquem em risco caso o cortador escorregue. Não é permitido efetuar modificações ou manipulações no produto, pois elas podem comprometer a segurança do mesmo. ATEN-ÇÃO, aqui o risco de ferimentos é particularmente alto! Assim que a lâmina não estiver mais afiada, descarte o cortador descartável no seu lixo comum.

3. Não use a ferramenta de corte: Armazene o produto em um local seguro.

4. Instruções de manutenção: Segure sempre na ferramenta de corte, limpe e não a exponha a umidade desnecessaria-mente para garantir uma vida útil longa.

ATENÇÃO: Nenhuma responsabilidade é aceita por danos con-sequentes. Sujeito a alterações e erros técnicos. Mantenha a ferramenta de corte fora do alcance das crianças!

安全に関する注意事項

新しいMARTORカッティング工具を安全かつ最適にお使いいただくために、説明書をよくお読みになり、常に安全な場所に保管してください。

1.一般的な使用上の注意事項：本製品は、記載されているカッティン
グ作業のためにのみ使用し、常に慎重に使用し、意図された目的以外には
使用しないでください。カッティング工具が正しく取り扱われ、使用さ
れていることを確認してください。
2.負傷の危険を避けるための特別な使用上の注意：カッティング工具
は、鋭く、清潔で、損傷のない刃を備えた完全な状態のものだけを
使用してください。製品の取り扱いには、常に細心の注意を払ってくだ
さい。注意、刃は鋭利なため、重大な深いカッティングの負傷を引き
起こす可能性があります。そのため、刃には絶対に触れないでくだ
さい。負傷のリスクを軽減するために、切断面を固定し安定させている
手は、刃が滑っても手や身体の他の部分が危険にさらされないよう
に配置します。製品の安全性を損なう恐れがあるため、製品を改造
したり、手を加えたりしないでください。注意、これにより特に負傷の
危険性が高くなります。刃が切れなくなったら、使い捨てナイフを一
般ゴミとして廃棄してください。
3.カッティング工具を使用しない場合：製品は常に安全な場所に保管
してください。
4.お手入れ方法：長くお使いいただくために、カッティング工具は常に
清潔に保ち、不必要に湿気にさらさないでください。
注意：当社は、結果的損害については一切の責任を負いません。仕
様は予告なく変更することがあります。誤り・脱漏は訂正します。本
製品は子供には使用させないでください。

Distributed by: Saurya HSE Pvt Ltd

HO: C-112 A Kailash Business Park, Veer Sawarkar Marg, Vikhroli West, Mumbai 400079, India

T: +91 22 4065 5555 | E: commercial@sauryahse.com | W: sauryahse.com